Manuale per gli Operatori: Registrazione dei rapporti di controllo



a cura di ARIA S.p.A.

Indice

PRE	MESSA	3
1.	INSERIMENTO PRIMA ACCENSIONE O DAM O RAPPORTI 1C DALLA FUNZIONE "GESTIONE DICHIARAZIONI"	: 4
2.	INSERIMENTO RAPPORTO DI CONTROLLO DAL SINGOLO IMPIANTO: PRIMA ACCENSIONE, COLLAUDO, DAM SINGOLA E RAPPORTO DI TIPO C	5
2.1	REGISTRAZIONE NUOVO IMPIANTO	5
2.2 2.2.1 2.2.2	Impianto già accatastato: RICERCA o ACQUISIZIONE DELL'IMPIANTO Impianto già appartenente all'elenco dei propri clienti Impianto appartenente ad altro tecnico	5 5 6
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3	OPERAZIONI PRELIMINARI Verifica associazione generatore/operatore Verifica completezza dati Verifica credito disponibile (per la DAM o per le Prime Accensioni eseguite dopo 6 me dalla data di installazione)	6 6 7 si
2.4 2.4.1 2.4.2	INSERIMENTO RAPPORTI DI CONTROLLO	0 3 4
2.5 2.5.1 2.5.2	ALTRE OPERAZIONI DISPONIBILI	7 7 8
3.	INSERIMENTO PRIME ACCENSIONI O DAM IN MODO MASSIVO	0

2

PREMESSA

Il presente manuale è dedicato agli Installatori, alle Ditte manutentrici di impianti termici e agli spazzacamini.

Scopo di questo documento è descrivere le modalità per inserire nel catasto un rapporto di controllo relativo ad una Prima accensione o una DAM Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione e di un rapporto di controllo di tipo 1C per spazzacamini.

L'operazione di inserimento deve essere effettuata utilizzando le credenziali dell'operatore del catasto (codice MA seguito da 8 cifre e relativa password).

Sia l'inserimento della Prima accensione che quello della DAM può avvenire in tre diversi modi:

- 1. con la funzione "Gestione dichiarazioni" del menù principale,
- 2. dal singolo impianto,
- 3. con funzione di caricamento massivo XML tramite funzione "Gestione caricamenti" presente nel catasto.

La prima e la seconda modalità prevedono l'utilizzo diretto del catasto da parte dell'operatore, la terza possibilità prevede come necessario l'intervento di una software house che predisponga un programma di collegamento tra il catasto e il gestionale del manutentore.

Lo spazzacamino, invece, non ha possibilità di inserire in modo massivo i rapporti di tipo 1C, ma può utilizzare gli altri due metodi.

Occorre, inoltre, **verificare i ruoli acquisiti** dalla ditta di manutenzione/installazione. È infatti previsto che ogni Ditta possa gestire, all'interno del catasto CURIT, le sole tipologie di generatori per le quali risulta accreditata sul portale stesso. Se non si possiedono i ruoli richiesti, prima di inserire un eventuale rapporto di controllo, occorre acquisire i ruoli necessari. Per sapere come eseguire l'operazione di acquisizione ruoli è possibile consultare il manuale "**Registrazione e accesso ai servizi CURIT per Manutentori e Installatori**", pubblicato alla pagina dei manuali per gli operatori sul portale Curit.

1. INSERIMENTO PRIMA ACCENSIONE O DAM O RAPPORTI 1C DALLA FUNZIONE "GESTIONE DICHIARAZIONI"

Per gli impianti già registrati, completi ed associati correttamente all'operatore, è consentita la registrazione della Prima accensione o della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM) o del rapporto di controllo 1C per la pulizia delle canne fumarie direttamente dal Menu principale, richiamando la voce "Gestione dichiarazioni" indicata nell'immagine seguente.

GESTIONE IMPIANTI	ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ	FUNZIONI DI UTILITÀ
Ricerca impianti	Comunicazione Terzo Resp.	Visualizza saldo portafoglio
Selezione impianto con dichiarazione in scadenza	Crea distinte Comunicazione Terzo Resp.	Messaggistica
Registrazione nuovo impianto		Gestione caricamenti 👻
Acquisizione impianto esistente		Note
/alidazione impianti		Calendario Note

Fig. 1 – *Gestione dichiarazioni*

Per utilizzare questa funzione è indispensabile conoscere la Targa o in alternativa il codice impianto su cui si intende registrare il rapporto di controllo.

menù - catasto Selezione Dichiarazioni	chiudi sessione
	indetro avanti
Q Codice / Targa	
Codice	
Targa	
Cerca Resetta	
v5.2.0.202107021130-N2	Copyright © 2004 - 2021 Aria S.p.A. p.i/va 05017630152 - Credits - Informativa sulla privacy

Fig. 2 – Ricerca impianto

Una volta indicata la Targa dell'impianto o il codice, sarà possibile selezionare il generatore sul quale registrare la DAM e procedere come da prassi.

	Num	Tipologia	Tipo combustibile	Hatricola	Hodello	Fabbricante	Data install.	Data dismissione	Att
seleziona	1	Cogeneratori/rigeneratori		test-444	best-444	BUDERUS	01/10/2014	11/12/2015	1
seleziona	1	Gruppi termici o caldaie	Fossili e biocombustibili	741852	RI1	RJELLO	15/09/2015		
seleziona	1	Gruppi termici o caldaie	Fossili e biocombustibili	TEST-111	TEST-222	ERRETIESSE	01/30/2014	11/12/2015	
seleziona	2	Gruppi termici o caldeie	Biomassa solida	test-666	best-665	ELLEPI	01/10/2014	11/12/2015	1
seleziona	1	Macchine frigorifere/Pompe di calore		test-222	TEST-222	BOSCH	01/10/2014	11/12/2015	
seleziona	1	Scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento/teleraffreddamento		test-333	test-333	GUNTAMATIC	01/10/2014	11/12/2015	

Fig. 3 – Selezione del generatore

2. INSERIMENTO RAPPORTO DI CONTROLLO DAL SINGOLO IMPIANTO: PRIMA ACCENSIONE, COLLAUDO, DAM SINGOLA E RAPPORTO DI TIPO C

Prima di effettuare qualsiasi operazione è necessario, verificare se l'impianto è presente nel Catasto.

Occorre capire se il rapporto di controllo che si deve inserire è per:

1) un impianto non ancora censito o accatastato

oppure

2) un impianto già presente nel catasto o relativamente ad una sostituzione di un generatore che potrebbe essere già presente

in questo secondo caso occorre verificare se l'impianto è

• già appartenente all'elenco degli impianti gestiti,

oppure

• collegato ad altri tecnici.

Nel primo caso, prima di inserire il rapporto di controllo relativo alla prima accensione, occorre accatastare l'impianto e poi collegare il rapporto di controllo.

Nel secondo caso, bisogna procedere alla ricerca dell'impianto dalla funzione di menù "*RICERCA IMPIANTI*". Qualora la ricerca non restituisca risultati, procedere con la funzione di "*ACQUISIZIONE IMPIANTO ESISTENTE*" presente nel menù (descritta nel manuale dedicato, denominato "*Acquisizione impianti esistenti e Gestione multipla di Manutentori per gli Operatori*", pubblicato alla pagina dei manuali per gli operatori sul portale Curit).

2.1 REGISTRAZIONE NUOVO IMPIANTO

Se si tratta di una nuova accensione relativa ad un impianto non ancora accatastato, prima di inserire il rapporto di collaudo occorre registrare l'impianto.

Per questa funzione vedasi il manuale "**Registrazione e Validazione nuovi Impianti**" pubblicato alla pagina dei manuali per gli operatori sul portale Curit.

2.2 Impianto già accatastato: RICERCA o ACQUISIZIONE DELL'IMPIANTO

2.2.1 Impianto già appartenente all'elenco dei propri clienti

Se l'impianto è associato ad un responsabile che rientra già nell'elenco dei propri clienti, occorre semplicemente ricercarlo dalla funzione "*RICERCA IMPIANTI*" del menu principale seguendo le istruzioni fornite nell'apposito manuale "**Ricerca Impianti**" pubblicato alla pagina dei manuali per gli operatori sul portale Curit.



Fig. 4 - Ricerca impianti

Inserire almeno i basilari criteri di ricerca: targa o codice impianto, indirizzo ... etc

N.B. Se la ricerca avviene mediante la targa o il codice impianto non è richiesta la compilazione di altri campi per dare avvio alla ricerca.

2.2.2 Impianto appartenente ad altro tecnico

Se invece si tratta un impianto già esistente, ma il responsabile non appartenente alla lista degli impianti gestiti, occorre acquisirlo mediante apposita funzione del menù principale descritta nel manuale "**Manuale Acquisizione impianti esistenti**" pubblicato alla pagina dei manuali per gli operatori sul portale Curit.

Se si sta effettuando la registrazione di un rapporto relativo alla prima accensione di un generatore installato in sostituzione di un precedente generatore, non si deve procedere alla nuova targatura dell'impianto e utilizzare per l'acquisizione il codice Targa già presente sull'impianto.

Questo codice Targa sarà utilizzato ancora per identificare l'impianto.

	CURIT - Catasto Impianti Termici Lombardia		
	GESTIONE IMPIANTI	ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ	FUNZIONI DI UTILITÀ
	Ricerca impianti	Comunicazione Terzo Resp.	Visualizza saldo portafoglio
	Selezione impianto con dichiarazione in scadenza	Crea distinte Comunicazione Terzo Resp.	Messaggistica
-	Registrazione nuovo impianto		Gestione caricamenti 💌
L	Acquisizione impianto esistente		Note
	Validazione impianti		Calendario Note
	Gestione dichiarazioni		
"	Gestione distinte di consegna dichiarazioni		



2.3 OPERAZIONI PRELIMINARI

2.3.1 Verifica associazione generatore/operatore

Una volta ricercato l'impianto e selezionato, occorre controllare che il generatore cui si riferisce la Prima accensione o DAM, o il rapporto 1C sia associato all'operatore che la deve registrare il rapporto (controllare che nella riga del generatore alla voce "manutentore" ci sia il codice del manutentore/installatore che deve inserire il rapporto di controllo).

In alcune situazioni l'acquisizione dell'impianto non garantisce la possibilità di operare su tutti i generatori; pertanto, si rimanda ai dettagli riportati nell'apposito manuale "**Manuale Acquisizione impianti esistenti**" pubblicato alla pagina dei manuali per gli operatori sul portale Curit.

lista i	mpianti		dati tecnici		generato	ori	ubicazi	one	soggetti resp	ditte/tecnici	////s	heda impianto
dichi	arazioni		rapp. ispezioni		iss. terzo r	resp.	inserimento i	n agenda				
tratta	n. acqua	//////re	golaz. e contab.	sis	emi distrib	ouzione	altri id	ro////////////////////////////////////	altri aria			
Codice	30	541138	Ub	icazione VIA A	BBADESSE	, 3 Milano				Ultima modil	fica del	19/04/2017
Targa 🗌	JI04C6	9419900903	Resp	onsabile	PALL	INO PINCO	Occupan	te		dell'	utente CL	
ovo											10 30	50 100 200
							Attivi					
	Num	Tipol	logia	Tipo comb	ustibile	Matricola	Modello	Fabbricante	Data install.	Data dismissione	Attivo	Manutentor
eleziona	1	Gruppi term	iici o caldaie	Fossili e bioco	mbustibili	123456	MODEL ONE	BERETTA	01/02/2015		Si	MA005534
							NON Attivi					
Num	Tipol	ogia	Tipo combustibile	Mat	ricola	Modello	Costrutttore	Data insta	ill. Data	dismissione A	ttivo	Manutentore
						Ro	ottamati/Dismessi					
			Tino comhuctibilo	Mat	deala	Madalla	Costrutttore	Data incta	JI Dotr	dicmicciono	tthin	Manutontore



2.3.2 Verifica completezza dati

Controllare che i dati di tutte le maschere che compongono l'impianto siano completi e coerenti con quanto riportato nel rapporto di controllo cartaceo e in caso contrario procedere con la correzione dei campi errati o con il completamento di quelli mancanti (specialmente nella sezione generatori).

menù Lista	Generat	ori									chiudi sessione
lista	a impianti		dati tecnici	gen	Atori	ubirazi	one	soggetti r	ditte/tecnici		scheda impianto
dich	hiarazioni		rapp. ispezioni	ass. 1	resp.	inserine	n agenda	1			
tratt	am. acqua		regolaz. contab.	sistemi d	ibuzione		Iro	altri ar			
Codice	015146IN	6760403		Ubicazione VIA ABBADESSE Responsabile	IILANO PALLINO PINCO	00000	ante		Ultima mi	difica del	25/02/2017
nuovo						-					10 30 50 100 200 500
						Attivi					
1	Num		Tipologia	Tipo combustibile	Matricola	Modello	Fabbricante	Data install.	Data dismissione	Attivo	Manutentore
seleziona	1	Grup	pi termici o caldaie	Fossili e biocombustibili	123456	MODEL ONE	BERETTA	01/02/2015		s	M4005534
						NON Attivi					
Num	Tip	oologia	Tipo combustil	bile Matricola	Modello	Costruttore	Data instal	I. Dat	ta dismissione	Attivo	Manutentore
						Rottamati/Dismessi					
Num	Tip	ologia	Tipo combustil	bile Matricola	Modello	Costruttore	Data instal	L. Dal	ta dismissione	Attivo	Manutentore
v5.2.0.201903210	940				Copyright (D 2004 - 2019	Infrastrutture Lombarde S.p.A. p.iva i	04119220962 - Credits - Informati	a sulla privacy			

Fig. 7 - Verifica completezza dei dati

Qualora alcuni dei campi obbligatori delle maschere precedenti non fossero compilati al momento dell'inserimento del rapporto di controllo il programma restituirà un messaggio con l'indicazione delle maschere da andare a completare.



Fig. 8 - Verifica completezza dei dati - dam

Per gli allegati 1C il programma restituisce l'errore:



Fig. 9 - Verifica completezza dei dati – allegato 1C

Occorre pertanto completare i dati nella sezione generatori.

Dopo aver selezionato il generatore occore inserire la canna fumaria cliccando sull'apposito tasto.

2										
	lista	Bruciatori	Recuperatori / Condens	atori	Canna Fumaria	v	sualizza	modifica	cancella	
ī										

Fig. 10 Inserimento canna fumaria

Il programma apre la seguente maschera che consente di inserire una nuova canna fumaria cliccando sul tasto "nuovo" in alto a sinistra.

nuovo Generatore	
	Non sono presenti risultati

Fig. 11 - Inserimento canna fumaria

Si apre così la maschera per inserire la canna fumaria

Tipologia 🗸 🗸	
Dimensioni interne(mm)	Data installazione
Dist. mat. comb.(mm)	Resistenza al fuoco

Fig. 12 - Conferma Inserimento canna fumaria

Una volta compilati i campi richiesti (sono tutti obbligatori) occorre cliccare suil tasto "conferma nuovo" in basso a sinistra.

2.3.3 Verifica credito disponibile (per la DAM o per le Prime Accensioni eseguite dopo 6 mesi dalla data di installazione)

È possibile controllare che vi sia credito disponibile sul portafoglio in tre modi:

- 1 sul portale Curit nella sezione dedicata, cioè accedendo alla propria area riservata come "ditta di manutenzione",
- 2 mediante la funzione "Visualizza saldo portafoglio" nel menu principale,



Fig. 13 - Verifica credito disponibile

3 oppure al momento dell'inserimento della dichiarazione nell'apposito campo.

Esito controllo			Inserito da
		Portafoglio Nr 000100553423375771	Saldo Portafoglio 1421.3
Rapporto di controllo Nº	Data del controllo 01/05/2019	Orario di arrivo presso l'impianto	Orario di partenza dali impianto
Num. protocollo	Data protocollo	Data di arrivo all'ente	



Se non si possiede il credito sufficiente non è possibile caricare la dam. Occorre pertanto prima procedere alla ricarica del portafoglio come indicato nel manuale denominato "Gestione delle operazioni legate al **Portafoglio Digitale**", pubblicato alla pagina dei manuali per gli operatori sul portale Curit.

2.4 INSERIMENTO RAPPORTI DI CONTROLLO

Una volta ricercato e selezionato l'impianto desiderato, per inserire il rapporto di controllo occorre cliccare sul tasto Dichiarazioni.

- II	sta impian	u 🗌	dati teonici		generatori	ubica	ione	soggetti resp	ditte/tecnici		scheda impianto
d	chiarazior	1	rapp. ispezioni		ass. terzo resp.	inserimento	in agenda				
	an. acqu	III III	regolaz. e contab.		sistemi distribuzione	altri	dro	altri aria			
Code	01514	6IN222469		Ubicazione VIA ABE	ADESSE 1 MILANO				Ultima	modifica del	25/02/2017
Targ	JI04C8	3016760403		Responsabile	PALLINO PINCO	Occu	ante			della	IMU
uovo											10 30 50 100 200
						Attivi					
	Num		Tipologia	Tipo combustit	oile Matricola	Modello	Fabbricante	Data install.	Data dismissione	Attivo	Manutentore
eleziona	1	Gr	ruppi termici o caldaie	Fossili e biocombu	stibili 123456	MODEL ONE	BERETTA	01/02/2015		s	MA005534
						NON Attivi					
Num		Tipologia	Tipo combusti	bile Mi	atricola Modello	Costruttore	Data instal	L .	Data dismissione	Attivo	Manutentore
						Rottamati/Dismessi					
Name		Tipologia	Tipo combusti	bile M.	atricola Modello	Costruttore	Data instal	L.	Data dismissione	Attivo	Manutentore

Fig. 15 - inserimento rapporto di controllo (dichiarazione)

In questa sezione, se presenti, compare l'elenco di tutti i rapporti di controllo inseriti suddivisi per modelli F/G oppure modelli relativi al nuovo libretto introdotti dal 2014 e s.m.i (Dichiarazioni 1A-1B-1C -2-3-4,).

aggiungi mod	elo Ricerca respo	onsabile Cerca									10 30	50 100 200 500
				Dichiarazio	oni F-G							
	Data	Manutentore	Responsabile	Esito	Tipo	Distint	a Mo	dello Sostitutivo	Richiesta storno	Accetta storno	Rifiuta storno	Stato modello
seleziona	10/04/2013	ILLINI S.R.L.	LCOOP.	Positivo	Modello	F Scarica		Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
			Di	chiarazioni 1.	A-1B-2-3-4							
	Data	Manutentore	Responsabile		Esito	Tipo	Distinta	Modello Sostitutivo	Richiesta storno	Accetta storno	Rifiuta storno	Stato modello
seleziona	10/05/20	S.R.L.	6.P	.A.	Positivo	Modello 1A		Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
seleziona	10/05/20	S.R.L.	5.P	.A.	Positivo	Modello 1A		Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
seleziona	29/11/20	S.R.L.	5.P	.A.	Positivo	Modello 1A		Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
seleziona	29/11/20	S.R.L.	5.P	.A.	Positivo	Modello 1A		Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
seleziona	09/05/20	S.R.L.	5.P	.A.	Positivo	Modello 1A	Scarica	Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
seleziona	09/05/20	S.R.L.	5.P	.A.	Positivo	Modello 1A	Scarica	Insenso	Richiedi	Accetta	Rifuta	
seleziona	09/04/20	S.R.L.			Positivo	Modello 1A	Scarica	Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
seleziona	09/04/20	S.R.L.			Positivo	Modello 1A	Scarica	Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
seleziona	09/04/20	S.R.L.			Positivo	Modello 1A	Scarica	Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
v5.2.0.201903	1210940		Copyright @ 2004 - 2019 Infra	strutture Lomba	rde S.p.A. p.	iva 04119220962	- Credits - Infor	nativa sula privacy				

Fig. 16 - Maschera dichiarazioni

Nella barra azzurra a metà pagina si trova un tasto chiamato "aggiungi modello".

				Dichiarazio	ni F-G							
	Data	Manutentore	Responsabile	Esito	Tip	Distin	nta Mo	dello Sostitutivo	Richiesta storno	Accetta storno	Rifiuta storno	Stato model
seleziona	10/04/2013	ILDII S.R.L.	LCOOP.	Positivo	Model	lo F Scari	ca	Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifluta	
			Dich	iarazioni 1A	A-1B-2-3-	4						
	Data	Manutentore	Responsabile		Esito	Tipo	Distinta	Modello Sostitutivo	Richiesta storno	Accetta storno	Rifiuta storno	Stato model
seleziona	10/05/20	S.R.L.	5.P.A	. 1	Positivo	Modello 1A		Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
eleziona	10/05/20	S.R.L.	S.P.A		Positivo	Modello 1A		Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
eleziona	29/11/20	S.R.L.	S.P.A	. 1	Positivo	Modello 1A		Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
eleziona	29/11/20	S.R.L.	S.P.A	. 1	Positivo	Modello 1A		Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
eleziona	09/05/20	S.R.L.	A.Q.Z	. 1	Positivo	Modello 1A	Scarica	Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
eleziona	09/05/20	S.R.L.	5.P.A	. 1	Positivo	Modello 1A	Scarica	Insensci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
eleziona	09/04/20	S.R.L.			Positivo	Modelo 1A	Scarica	Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
eleziona	09/04/20	S.R.L.		1	Positivo	Modello 1A	Scarica	Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	
eleziona	09/04/20	S.R.L.			Positivo	Modello 1A	Scarica	Inserisci	Richiedi	Accetta	Rifuta	

Fig. 17 - tasto aggiungi modello

Cliccare su di esso. Il programma chiede di scegliere il generatore cui si desidera associare la DAM.

lsta										
	Num	Tipologia	Tipo combustibile	Matricola	Modello	Fabbricante	Data install.	Data dismissione	Attivo	Manutentore
seleziona	1	Gruppi termici o caldaie	Fossili e biocombustibili	7438487000041109	VITOPLEX 200	VIESSMANN	01/01/1900			006978
seleziona	2	Gruppi termici o caldaie	Fossili e biocombustibili	7438487000038109	VITOPLEX 200	VIESSMANN	29/09/2011			006978
v5.2.0.20190	2.3.20100210450 Covered 4: 204 - 2019 Mediantize Landers 5.0.4. (p.h.s.911)22092 - Cesta - Selaradin automasy									

Fig. 18 - scelta del generatore

Una volta scelto il generatore il programma chiede

1) di inserire la data della Dichiarazione

lina	
Data Controllo	
Modello F-G Modello 1A	
v5.2.0.201903210940	Capyright @ 2004 - 2019 Infinatruiture Lombarde S.p.A. p.iva 04118220902 - Credits - Informativo sulla privacy

Fig. 19 - inserimento la data

Attenzione:

se il programma non consente di inserire la data, occorre eseguire la pulizia della cronologia del browser.

2) Di scegliere il modello da utilizzare (modelli F/G oppure Modelli 1A-1B-1C -2-3-4). Cliccare sul modello desiderato.

lista	
Data Controllo	
Modello P G Modello 1A	
v5.2.0.201903210940	Copyright @ 2004 - 2019 Infrastrutture Lombarde S.p.A. p.ivia 04119220962 - Credits - Informativa sulla privacy



Attenzione:

vengono visualizzati i tasti per inserire gli allegati in base ai ruoli posseduti; se non compare il tasto per inserire l'allegato desiderato significa che prima bisogna acquisire i ruoli necessari.

A seguito di queste operazioni, il programma apre una maschera completa di tutti i dati presenti sul rapporto di controllo cartaceo.

Bute controls Reported of controls Reported of controls Data of controls Tools Reportation Proprietion Proprietion Data of controls Data	
Num, peticolis Data dei carbato (0.050205) Daria dei arbate peeso (0.00005) Data dei carbato (0.050205) Da	
Partalogio Pri M00005534233771 Saldo Pertifogio Pala Reporto di controlo Anito presento Data di entrolo BIOS02000 Data di entrolo personto Data protocolo BIOS02000 Data di entrolo personto Data di entrolo personto Data nun.d. Co: randantore CONTRELLO TIPO LA (proget termico) Protortato Docupanta Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Disconto di entrolo personto Deltazione di entrolo personto Disconto di entrolo personto Disconto d	
Reports & controls Data del controls Darie da arrite presos linguanta Orarie da pretenza dell'inpunto Num, trottorio Data protocoli and Data da mine presos linguanta Data da mine presos linguanta NUT IDENTIFICATION Data protocoli and Data da mine presos linguanta Data da mine presos linguanta Data protocoli and Data protocoli and Data da mine presos linguanta Data da mine presos linguanta Data protocoli and Dorar da mine presos linguanta Data da mine presos linguanta Data da mine presos linguanta Tool Reportsoli Operatoria Data protocoli and Data protocoli and Data da mine presos linguanta Tool Reportsoli Proprietario Proprietario Discografie Interstation Contrato Tool Reportsoli Reportsoli Discografie Discografie Interstation Contrato Reportsoli CONTROLID TIPO LA (proper tormic) Reportsoli and da mine presente Discografie Interstation Contrato Exploration Controliti CINCA CORREDO Discografie Libreto implanto presente Interstation Contrato Discografie Interstation Contrato Interstation Contrato Interstation Contrato Discografie Interstation Contrato Interstation Contrato Interstation Contrato	
Num: protocolio Data protocolio Data protocolio Data dationalization Distanuationalization Operationalization Distanuationalization Operationalization Distanuationalization Providence Distanuationalization Distanuationalization Distanuationalizationalization Distanuationalizationalization Distanuationalization Distanuationalization Distanuationalizationalizationalizationalization Distanuationalizati	
Data mand. Op. mandantore Distanand. Op. mandantore Distanand. Op. mandantore Distanand. Op. mandantore Distanand. Propristano Top Reportability Propristano Propristano Op.partial Op.partial Op.partial Propristano Op.partial Op.partial Op.partial Op.paroter Op.partial	
Distancia Op maskendrope BORMPACINIT Op maskendrope Tool for optimization Op maskendrope Tool for optimization Opportunit Tool for optimization Opportunit Tool for optimization Opportunit Tool for optimization Opportunit Distance of optimization Opportunit	
Reformation Reformation Too Reponded Reformation Too Reponded Reformation Teo Reponded Reformation Reformation	
Too Resonable Paperlano Paperlano Cottanta Paperlano Pap	
Top Reportable Proprietano Docuperta Print Tera Reportable Peprintano Docuperta Print Mallino Mallino Mallino Mallino PROC Image: Contraction Image: Contraction Image: Contraction	
Terms Responsable Procriation Deccupate Deccupate Procriation PROC PROC Image: Contraction Image: Contraction RAPPORTIO DI CONTROLLO TIPO JA (gruppi termsic) Image: Contraction Image: Contraction BODINAZIONE TEXNICA COMBILIO Image: Contraction Image: Contraction Distanciation of commanda presenta Image: Libreto imagination presenta Image: Libreto imagination presenta Libreto imagination presenta Image: Libreto imagination presenta Image: Libreto imagination presenta	
PALLINO PALLINO PARCO PARCO	
PRICO Col RAPPORIOD INFUDIA (gruppi termici) Col BOOLIMENTAZIONE TECNICAA CORREDO Col Defunatoria di conformad presente Libreto implanto presente Libreto implanto presente Libreto congliato in tutale i sue part	
RAPPORTO DI CONTROLLO TIPO JA (gruppi termic) B.DOCUMER/LAZIONE TEXNICA COMERDO Distraziona di combrato presenta Ubreto implianto presenta Ubreto angliato in stata le se part	
B.DOCUMENTAZIONE TEXTICA CORREDO Libretio implanto presente Libretio anglianzatore di contrastruto el contrastruto presente Libretio anglianzio presente Libretio anglianzatore di contrastruto e presente Libretio anglianzio presente	
Delarazione di conformità presente L'àntito inglianto presente L'àntito inglianto presente Ubretto inglianto presente Ubretto inglianto intitate le sue parti 	
Libretis uso/manutanzone generatore present Libretis compilato in tutale is sue part	•
	•
C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA	
Durezz totale dell'acqua (*f) 19 Trattamento in riscalamento Assente Trattamento in ACS Assente	
Acqua di reintegro nel circuito dell'impianto termico	
Esercino Lettura inzale (i) Lettura finale (i) Consumo totale (i)	
Nome Prodotto trattamento acqua Esercizio Quantita consumata Unita' misura Circuito into. termico Circuito ACS	Altri Ausiliari
0. CONTROLLO DELL'IMPLANTO	
er instatacióne interna: in sicate sonneo Canale da fumo o condotti di scanco sidonel (esame velvo)	-
remnancement mone Statema of regulational temperature amounts	-
yen under von minister in versie aus der sokaant in der versie versie aus der sokaant in der versie versie aus der sokaant in der versie aus der soka	
 Sofies tenuts implanto interno e raccordi con Egeneratorie 	
L. CONTROLLO E VERUICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO	
GT Data hitalizone 30/07/2008	
Fabfricante LAMBORGHIBIL CALCORECO Tipo generatore Gruppo termico singolo	
Modelo PUTURA 24 PLUS MB W1 Classificatione Trademaile	
Ataticola 1EH00008 Potenza termica nominale max al focolare (kW) 25,75 Potenza termica nominale utile (kW) 24,5	1.00
Servers: Climatizzazione Invernale Combutble: GAS HATURALE	
Acqua Calda Sanitaria	
Controlato e pulito lo scambiatore lato fum Controlato e pulito lo scambiatore lato fum	
Raultati controllo secondo URI 10389-1 conformi Raultati controllo secondo URI 10389-1 conformi	
Valvola di sicurezza alla sovrapressione a scarico libero • Presenza influsso dei prodotti di combustione •	
Modaltà evacuazione fumi Perzato Depressione nel canale da fumo (Pa)	
Nodalità evacuatione furni Ferzata Depressione nel canale da furno (Pa)	
Solità reculazione fum Perzete Depressione nel canale da fumo (Pa)	
Modulo Terreico	
bedalit avacuatione fumi Forzets Depressione mil canale da fumo (Pa) Hondulo Termico Rum Temp, Fumi *C Temp, anta comb. *C 02 % CO2 % Bacharach CO fumi secchi ppm CO corretto ppm Portata combustibile m3/h Potenza termica effettiva kW Rend. combustibile m3/h	Rend. legge
Hothild Ference Depresenter nel canale da ture (P) Image: Temps - Family *C Temps - aria comb. *C 02 % 020 % COD famil sectile ppm COD correctio ppm Portata combustible m3/h Potenza termica effettives kW Rend. combustible m3/h 1	Rend. legge
Markan Schultz Ferzate Depresione nul cavale da Luno (Pa) Hodalo Termico Barning Temp. Funni *C Temp. aria comb. *C 02 % Bacharach CD norretto ppm Portata combustibile m3/h Potenza termica effettiva kW Rend. combustione % 1	Rend. legge
Mail Tengs, Femilie Tengs and cosh."C O2 % Backatch OD femiliocitie pant/as < 1000 ppm v/v Potata combust/bile m3/h Potanza effective kW Rend. combust/bile m3/h 1	Rend. legge
Moduli Percenter funit Percente Percent	Rend. legge
Modelit evolutione funi Persone millione da funo (Pa) Housing Temps, Famili*C Potenza tempica effettiva kW Rend, combustibilie m3/h Rend, combustibilie m3/h Potenza tempica effettiva kW Rend, combustibilie m3/h Rend, combustibilie m3/h Rend, combustibilie m3/h Rend, combustibilie m3/h Rend, combustibilie m3/h <t< td=""><td>Rend. legge</td></t<>	Rend. legge
Mediat exclusione funi Persona Depressione nil canak da funo (Pa) Homini Yee Temps, Funni Yee 0.2 % 0.0 2 % Backarach OD funni socchi pom Portata combustible m3/h Potenza tempica effettiva kW Rendi-combustible m3/h Potenza tempica effettiva kW Rendi Potenza tempica effettiva kW	Rend. legge
Moduli Feacuante funi Farstin Depressione nil cande da funo (P) Italiani Temp, Famili*C Temp, anto comb.*C 02 % 02 % 00 funi socchi popi Potata combustibile m3/h Potasza temica effettiva KW Rend. combustibile m3/h 1	Rend. legge
Moduli 4 excustore funi Farstle Depressione nil cande di funo (P) Num Temp, Funi *C Temp, ana comb. *C 0.2 % Backarach CO funi socch ppm Potata combustible m3/h Potanza temica effettiva RW Rendicombustible m3/h	Rend. legge
Moduli Ferrate Depressione ni classie di Line (P) Hodde Terratio Hodde Terratio (P) Item Terrati - Combustibile m3/h Potenza terratia affettiva kW Render, combustibile m3/h Potenza terratia affettiva kW Render, combustibile m3/h Item Terrati - Combustibile - - - - - Item Terrati - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - - Combustibile - - - - </td <td>Rend. legge</td>	Rend. legge
Mail Perzes Depresence million de fume (P) Humin Temps, Fumini *C Temps, Fumini *C O2 % Bachurach CO Corrento ppm Portata combustible m3/h Potenza tempina defettiva RW Rendicombustible m3/h 1 Image: Sensitiva Andre Se	Rend. legge
Image: Section of Am Image: Section of Am Operation of Am Image: Am Operation of Am	Rend. legge
Market Depressione nul caské dk lms (%) Hondo Farmacio Hondo Farmacio (%) Image: num *C Tomps aina comb *C 02 % 02 % 02 min scharach 00 fontsi schargen 00 constituit e schargen Potenza termina effettiva &W Rende combustivitie eschargen Image: num *C Tomps aina comb *C 02 % 02 % 02 min schargen 00 form sich schargen Potenza termina effettiva &W Rende combustivitie eschargen Image: num *C Constructive escharge < 1000 ppm v/v * Rendments >= rendments minor * Constructive Constructive escharge < 1000 ppm v/v * Rendments >= rendments minor * Constructive Constructive escharge < 1000 ppm v/v * Rendments >= rendments minor * Constructive Constructive Acquisiti Lettura initiale Lettura initiale Constructive Exerctive Lettura initiale (00fh) Lettura finale (00fh) Consum table (00fh) Consum table (00fh) Consum table (00fh) Lettura initiale (00fh) Lettura initiale mentary escenargen constructive Consum table (00fh) Consum table (00fh) Lettura initiale provide prov	Rend. legge
Matrix Packages fund Person Operation of Lange Operation of Lang	Rend. legge
Notable Personant form Person Operation of a factor (P) Image Dependence of a factor (P) Image Dependence of a factor (P) Image Dependence of a factor O Consist of a gam O consist of a gam Image Dependence of a factor O Consist of a gam O Consist of a gam Person Image Dependence of a factor O Consist of a gam O Consist of a gam Person Image Dependence of a factor Acquisit is Lettrans Table O Combinetifies Dependence of a factor Acquisit is Lettrans Table O Construction Dependence of a factor Acquisit is Lettrans Table O Construction Dependence of a factor Acquisit is Lettrans Table O Construction Dependence of a factor Acquisit is Lettrans Table O Construction Lettrans Table (StAh) Construction Construction Construction Construction Lettrans Table (StAh) Construction Construction Construction Construction Lettrans Table (StAh) Lettrans Table (StAh) Construction Construction Construction Lettrans Table (StAh) Lettrans Table (StAh) Cons	Rend. legge
Mediati securation funt Person (P) Indust securation funt Internation function f	Rend. legge
Notable securation fund Farmate Depressione nel cande da funo (P)	Rend. legge
Modulé auculaire funi Fordat Depresaire nel canà di funi Internet, funit *C Terret, funit *C	Prend. Ingge
Notable exclusion funt Forste Operation of Landon (P) Hodde famacé 1 0	Pinaumo
Notable avacuation fund Forstal Operation of a control barrier (PA) Hoddle france Notable avacuation fund 0.0 fram socie spaning in CO corretto ppm Portata combustible m3//h Potenza termina effettiva MW Rend. combustible m3//h Notable avacuation 0.0 fram socie spaning in CO corretto ppm Portata combustible m3//h Potenza termina effettiva MW Rend. combustible m3//h Notable avacuation 0.0 fram socie spaning in CO corretto ppm Portata combustible m3//h Potenza termina effettiva MW Rend. combustible m3//h Combustible 0.0 fram socie spaning in CO corretto ppm Portata combustible m3//h Potenza termina effettiva MW Rend. combustible m3//h Combustible 0.0 fram socie spaning in CO corretto ppm Portata combustible m3//h Potenza termina effettiva MW Rend. combustible m3//h Combustible 0.0 fram socie spaning in CO corretto ppm Potenza termina effettiva MW Rend. combustible m3//h Rendments > rendments mm Rendments > rendments mm Combustible 0.0 fram socie spaning 0.0 fram socie spaning Rendments > rendments mm Rendments > rendments mm Rendments > rendments mm Earceco 1.0 fram socie spaning Rendments > rendments mm Consume termina effettiva MW	Prend. legge
Mail Braze Depresent on all datanta Depresent on all datanta Depresent on all datanta Houris datanta Consultation Consultation Consultation Rendmento >= rendmento memor Rendmento >= Consultation Consultation Rendmento >= rendmento memor Consultation Consultation Rendmento >= rendmento memor Image: Terraino Consultation Consultation Consultation Image: Terraino Image: Terraino <td>Pendi legge</td>	Pendi legge
Notable exclusion firms Foreta Operation of a conduct of firms (P) Indext remote Indext remote 1 0 <t< td=""><td>Prend, legge</td></t<>	Prend, legge
Notable exclusion fund Format Depression of cause da fundo (P)	Insumo
Model & exclusion funt Forder (P) Indext exclusion funt Indext exclusion funt Indext exclusion funt Indext exclusion funt Indext exclusion function	In Rend, legge

Fig. 21- maschera inserimento rapporto di controllo

Prima di compilare tutti i campi presenti, occorre effettuare alcune verifiche preliminari per evitare di inserire tutti i dati inutilmente se già in partenza ci sono degli errori/anomalie.

2.4.1 VERIFICHE SUL CONTRIBUTO DA SCALARE:

2.4.1.1 Si ha credito sufficiente per procedere al pagamento del contributo?

Se il credito del portafoglio non è sufficiente, compare subito un messaggio di avviso in rosso nella parte alta dello schermo. In questo caso prima di inserire la dichiarazione occorre caricare il portafoglio se la dichiarazione porterà allo scarico del contributo.

a			
Attenzione - Il credito residuo disponibile sul tuo Portafogilo sta p	ar terminare. Prima di completare l'inserimento delle dicharazioni controlla l'im	porto necessario per il contributo regionale. Se il credito residuo risulta insufficiente	la dichiarazione non verrà accettata. Informazioni sul tuo Portafogio disponibili sul sto www.curt.it nei
		servio neervalo agii uceno regisoraci	
Esto controllo			Inserito da
			In Data
		Portafoglio Nr 0	Saldo Portafoglio 5.0
Rapporto di controllo Nº	Data del controllo 01/05/2019	Orario di arrivo presso l'impianto	Orario di partenza dall'impianto
Num. protocolo	Data protocolo	Data di arrivo all'ente	

Fig. 22- Verifica saldo portafoglio

Invece se si tratta di una prima accensione per cui i contributi non devono essere scaricati, oppure se si tratta di una tipologia di generatore per cui non è previsto lo scarico dei contributi (esempio generatore a PDC o teleriscaldamento) o infine se si tratta di una manutenzione intermedia per cui non si rende necessario il pagamento dei contributi, anche se compare il messaggio rosso della mancanza di credito sul portafoglio il programma consente ugualmente l'inserimento della DAM.

2.4.1.2 Si deve procedere al pagamento del contributo?

Prima di procedere con l'inserimento dati, verificare sempre in fondo alla pagina se il contributo deve essere scaricato oppure no.

Il rapporto di controllo va inserito secondo la tempistica di manutenzione prevista per la tipologia di impianto (potenza e combustibile), ma il contributo va corrisposto ogni due anni per la maggior parte degli impianti, fatta eccezione per alcune categorie della biomassa (per il quale il contributo va versato ogni 4 anni, esempio impianti a biomassa di potenza \leq 10kW).

Il programma è impostato per richiedere sempre il pagamento.

Se si sta inserendo un rapporto di controllo che non richiede pagamento, occorre valorizzare a "NO" il campo che si riferisce al pagamento del contributo e così il contributo, come mostrato dai valori "zero" indicati nei rispettivi campi, non verrà scaricato.

desidera procedere con il pagamento del contributo previsto No 🗸	_		-	
Importo contributo regiona	le (€)	0		
Importo contributo en	æ(€)	0		
Costo tota	le (€)	0		

Fig. 23 Verifica versamento del contributo

Facendo in questo modo, il programma non effettuerà lo scarico del contributo e non modificherà la data di scadenza dam, per cui il pagamento andrà effettuato in occasione dell'inserimento della dam successiva.

Se tuttavia si desidera anticipare il pagamento e possibile lasciare indicato "SI" nel campo che indica il pagamento e pertanto il contributo verrà scalato e verrà posticipata la scadenza della dam.

Per tutte le informazioni necessarie vedasi il manuale legato alle operazioni del portafoglio denominato "Gestione delle operazioni legate al Portafoglio Digitale" pubblicato alla pagina dei manuali per gli operatori sul portale Curit.

2.4.1.3 Il contributo che verrà scalato è corretto?

Una volta appurato che il contributo deve essere scaricato, occorre verificare in fondo alla pagina se l'importo dei contributi che verranno scaricati è corretto e se non è corretto cercare di capire la motivazione (a titolo di esempio, non esaustivo citiamo i casi della potenza valorizzata in maniera non corretta, oppure alcune incongruenze tra le date presenti nella maschera dati tecnici o variazioni di potenza in corso d'opera).

Pagamento Si desidera procedere con il pagamento del contributo previsto 🧕 🔹	Imports contribute regionale (c) [Imports contribute arte (d) [Costs totale (d) [
Conferma nuovo	
v5.2.0.201903210940	Copyright () 2004 - 2019 Infrastrutture Lombarde S.p.A. p.hra 04119220902 - Credits - Informativa sulla privacy

Fig. 24- Verifica corretto versamento del contributo

In alcune situazioni il manutentore/installatore è in grado di risolvere la problematica autonomamente (esempio correzione della fascia di potenza andando a modificare la potenza nella maschera generatori); per altre situazioni (esempio problema di incongruità tra le date nella maschera dati tecnici) occorre rivolgersi all'Help desk per la risoluzione della problematica (consultare il manuale per l'utilizzo dell'Help Desk, denominato "**Utilizzo Help Desk (assistenza tecnica)**", pubblicato alla pagina dei manuali per gli operatori sul portale Curit.

2.4.2 COMPILAZIONE CAMPI

Effettuate tutte le verifiche descritte in precedenza, si può procedere alla compilazione di tutti i campi richiesti.

Qualora il manutentore non compilasse tutti i campi obbligatori, il programma restituisce un messaggio di errore: "ATTENZIONE! Sono presenti campi errati e/o non compilati nella pagina".



Fig. 25 - Verifica corretta compilazione dei campi

Procedere alla correzione/completamento dei campi indicati con una scritta rossa.

14

Prima di confermare l'inserimento, verificare bene che vi sia congruenza tra le scelte di alcuni campi. A mero titolo di esempio e non di casistica esaustiva:

• Coerenza tra la compilazione del campo prescrizioni e la compilazione del campo "Al fine della sicurezza l'impianto può funzionare".

Secondo le indicazioni del capitolo 12, comma 3 della dgr 3502 del 05/08/2020 pubblicata sul nostro sito alla pagina https://www.curit.it/regionale "In conformità a quanto previsto dal D.M. 10.2.2014, occorre fornire indicazioni finalizzate alla risoluzione di carenze, qualora riscontrate e non eliminate, ma tali da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare, devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto, alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo. Qualora le carenze riscontrate siano tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici ed ai beni, è necessario procedere alla messa fuori servizio dell'apparecchio e alla diffida dal suo utilizzo al Responsabile, informandone tempestivamente l'Amministrazione comunale."

Raccomandazioni		
Prescrizioni		
impianto pericoloso		
Anomalie ed Esito		
	and and all	
Data utle interv.	Anomalia	
Data utile interv.	Anomalia *	
Data utie interv.	Anomala •	
Data utile interv.	Anomale • •	
Data utile interv.	Acombe -	

Fig. 26 – indicazione pericolosità

 Indicazione corretta della "Data prossimo controllo" in modo tale che possa essere chiaro all'utente quando effettuare la successiva manutenzione per non incorrere in sanzioni da parte dell'Autorità competente.

Anomalie ed Esito		
Data utile interv.	Anomalia	
	•	
	•	
	•	
Campo richiesto		
Al fine della sicurezza l'impianto può funzionare Si 🔹	Data scadenza dichiarazione 31/07/2021	Data prossimo controllo 01/05/2021
Campo richesto Al fine della sicurezza l'impianto può funzionare Si	• Data scadenza dicharazone 31/07/2021	Data prossmo controlo 01/05/2021

Fig. 27 – indicazione Data prossimo controllo

 Se non si tratta di una prima accensione, chiedere al proprio cliente i dati dei consumi e della volumetria riscaldata oltre al POD o PDR e dati catastali. Dati approssimativi o non coerenti con la realtà potrebbero portare a provvedimenti da parte dell'Autorità competente.

Confermare l'inserimento mediante l'apposito pulsante in fondo alla pagina.

Pagamento		
Si desidera procedere con il pagamento anticipato del contributo previsto?		
In caso affermativo il sistema provvederà a posticipare di un anno la data di scaden.	a della dichiarazione. No 💌	
	Importo contributo regionale (€) 0	
	Importo contributo ente (6) 0	
	Costo totale (€) 0	
Conferma nuovo		
	Conversion & 2014 - 2016 Industrial states (underside 2 + 8 Jacker Add 1920/02) - Condition Information on Research	

Fig. 28 – Conferma inserimento

Per il rapporto 1C:

Alcuni campi sono già precompilati dal programma con i dati dell'impianto che non sono modificabili da questa sezione e sono evidenziati con un colore diverso dai campi compilabili.

Procedere quindi al completamento dei dati mancanti

		_	
Dichiarazione di conformità presente	v	Libretto impianto presente	▼
Placca camino	v	Ultimo rapporto pulizia (data)	
. ATTREZZATURE UTILIZZATE			
etodo utlilizzato:	Punti di accesso :	~	
istema utilizzato:			
pazzole utilizzate	Materiale		
SEGNALAZIONE E NOTE			
sito controllo	~		
ndicazioni particolari per l'attrezzaggio dell'area di lavoro	~	Data prossimo intervento 14/09/2024	
nomalie riscontrate prima dell'intervento			
-			
nomalie riscontrate dopo dell'intervento			
sservazioni o note			
accomandazioni			

Frequenza pulizia assegnata all'ímpianto	~)
Conferma nuovo	Annuale	
	Ogni 4 t di biomassa bruciata	

Fig. 29 – Conferma inserimento

Confermare l'operazione cliccando sul tasto "conferma nuovo" in basso a sinistra.

Il modello risulta correttamente inserito, se lo si trova nell'elenco delle dichiarazioni.

aggiungi modello Ricerca responsabile

		Dichiarazioni 1A-1B-1C-2-3-				C-2-3-4	
	Data	Manutentore	Responsabile	Esito	Тіро	Distinta	
seleziona	14/09/2023			Positivo	Modello 1C		

Fig. 30 – Verifica inserimento

2.5ALTRE OPERAZIONI DISPONIBILI

2.5.1 Stampare la distinta

Questa operazione serve per poter eventualmente inviare al cliente l'attestazione di registrazione a catasto della documentazione.

Anche per i rapporti di tipo 1C è possibile stampare le distinte.

CURIT - Catasto Impianti Termici Lombardia		
GESTIONE IMPIANTI	ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ	FUNZIONI DI UTILITÀ
Ricerca impianti	Comunicazione Terzo Resp.	Visualizza saldo portafoglio
Selezione impianto con dichiarazione in scadenza	Crea distinte Comunicazione Terzo Resp.	Messaggistica
Registrazione nuovo impianto		Gestione caricamenti 💌
Acquisizione impianto esistente		Note
Validazione impianti		Calendario Note
Gestione dichiarazioni		
Gestione distinte di consegna dichiarazioni		

Fig. 31 – Stampa distinta

Cliccando sul tasto di menù indicato, il programma apre una maschera che indica dei criteri di ricerca.

ea distinta		
	Da data riferimento	
	A data riferimento	
	Stampato dal giorno	
	Stampato al giorno	

Fig. 32 – Stampa distinta

Indicare un periodo di riferimento e cliccare sul pulsante seleziona in basso a sinistra.

Invece se si desidera crare tutte le distinte per i rapporti di controllo inseriti senza una indicazione temporale precisa, non compilare i campi di ricerca, ma cliccare solo sul tasto "crea ditinta" in alto a sinistra.

Il programma apre una maschera che indica le varie distinte che si andranno a creare.

Se vi sono più distinte è possibile scegliere quale stampare mediante il flag.

Confermare la crazione mediante apposito tasto in basso a sinstra.

menù 🗸 catasto Crea di	stinta					
Torna a filtro Torna a lista						
	Seleziona	Tipo Dichiarazioni	Descrizione	Numero	Visualizza dettaglio	
		1A/1B/1C/2/3/4	Gennaio 2021	1	Q	
Conferma creazione distinta						

Fig. 33 – Conferma distinta

Attenzione: una volta stampata la distinta non è più possibile modificare il rapporto di controllo inserito. Inoltre una distinta, una volta creata, non può più essere cancellata né modificata.

Cliccando sul tasto "lente di ingrandimento" è possibile visualizzare gli impianti che verranno inseriti nella distinta.

Codice	Data controllo	Tipologia	Cod.Imp.	Data ins.	Responsabile	Comune	Indirizzo	Costo	Fascia potenza
17771908	26/01/2021	Modello 1A	2128589	26/01/2021		Milano		0	POTENZA INFERIORE A 35,00 KW
Chiudi									

Fig. 34 – Stampa distinta

Tornando al filtro iniziale e cliccando su "seleziona" è possibile vedere le distinte che si sono create e dare avviso alla stampa se necessario: cliccando sul tasto "stampa" il programma apre un file .pdf che è possibile stampare o salvare sul proprio pc.

Torna a filtro C	rea distinta Cerca per anno-meso	e (aaaa-mm)	cerca	10 30 50 100 indietro avanti
Le distinte che n	on presentano il tasto stampa, stan	no completando la procedura di stampa	in background. Cliccare sul link per i dettagli	
	N° Distinta	Creata da	In data	Descrizione
Stampa	2676763	MA005534	29/03/2023	Dicembre 2021
Stampa	2755221	MA005534	27/09/2023	Gennaio 2021

Fig. 35 –Visualizza distinte

2.5.2 Stampare il libretto di impianto

Questa operazione serve per stampare in modo cartaceo il libretto per poterlo compilare e/o salvarlo in formato .pdf per eventuali utilizzi successivi.

menù Visualizza Impiante	0						chiudi sessione
lista impianti	dati tecnici	generatori	ubicazione	soggetti resp	ditte/tecnici	documenti	scheda impianto
dichiarazioni	appuntamenti	pianifica appunt.	rapp. ispezioni	provvedimenti	pagamenti	att. sospese	ass. terzo resp.
trattam. acqua	regolaz. e contab.	sistemi distribuzione	altri idro	altri aria			
Codice	1	Ubicazione				Ultima modifica	del 20/09/2018
Targa	Γ.	Responsable	0	ccupante		delfute	nte
copia impianto visualizza stampa libret	tto stampa libretto e controli stampa modello	Ibretto modifica cancella					

Fig. 36 – Stampa libretto

Dopo avere cliccato il tasto stampa libretto e controlli in basso nella pagina, compare un messaggio

I campi Data e Motivo sono obbligatori	
Data	Motivo
Processo di stampa avviato, è possibile controllare il completa	mento nella sezione Consultazione lavori dell'applicativo

Fig. 37 – Stampa libretto

che rimanda a cercare il libretto in una funzione del menù principale chiamata "consultazione lavori" che si trova cliccando sul tasto "gestione caricamenti" nella colonna di destra del menù principale.

Il programma apre una maschera con dei criteri di ricerca.

	Stato lavoro	~		
	Tipo lavoro	~		
Da	ta inizio lavoro			
	N. distinta			

Fig. 38 – Consulta Stampa libretto

Inserire solo la data in cui è stata effettuato l'avvio della stampa del libretto (tralasciare tutti gli altri campi).

Il programma avvia una ricerca che può richiedere alcuni secondi per dare risultato.

Dopodichè, si apre un elenco di operazioni eseguite nel catasto: sulla destra c'è una colonna che indica il codice dell'operatore che ha eseguito la stampa del libretto o il lancio caricamento.

Torna a filtro						10 30 30	
		Lavoro	Stato	Data/Ora inizio	Data/Ora fine	Codice	Utente
сапса	rilancia	Libretto	Terminato con successo	26/09/2023 12:47	26/09/2023 12:48	23474201	
carica	rilancia	Distinta	Terminato con successo	26/09/2023 12:23	26/09/2023 12:23	23474182	
arica	rilancia	Distinta	Terminato con successo	26/09/2023 12:23	26/09/2023 12:23	23474181	
carica	rilancia	Libretto	Terminato con successo	26/09/2023 11:45	26/09/2023 11:45	23474119	
carica	rilancia	Distinta	Terminato con successo	26/09/2023 11:41	26/09/2023 11:42	23474113	
carica	rilancia	Libretto	Terminato con successo	26/09/2023 11:15	26/09/2023 11:16	23474088	

Fig. 39 – Consultazione libretto

Occorre cercare la stampa del libretto e poi nella riga verso sinistra trova il tasto scarica. Cliccando sulla funzione "scarica" si aprirà il file .pdf del libretto impianto che poi si potrà salvare sul pc mediante apposito tasto.

3. INSERIMENTO PRIME ACCENSIONI O DAM IN MODO MASSIVO

Operazione necessaria per poter caricare in modo massivo le dichiarazioni sul catasto è possedere un programma che possa mettere in contatto il gestionale del manutentore con il catasto.

Per fare questo occorre che il manutentore si rivolga ad una software house in modo tale che possa interfacciarsi con AriaSpa al fine della predisposizione di un file di caricamento delle DAM.

Una volta che la software house avrà prodotto il file di comunicazione, è sufficiente che il manutentore provveda a caricarlo.

Tutte le informazioni per le software house sono disponibili presso la sezione apposita del sito Curit.

Il manutentore deve svolgere invece l'operazione di caricamento sul catasto.

Deve pertanto effettuare login come operatore del Catasto e cliccare sull'apposita funzione "Gestione Caricamenti" e poi su "Carica-Scarica XML".

CURIT - Catasto Impianti Termici Lombardia							
GESTIONE IMPIANTI	ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ	FUNZIONI DI UTILITÀ					
Ricerca impianti	Comunicazione Terzo Resp.	Visualizza saldo portafoglio					
Selezione impianto con dichiarazione in scadenza	Crea distinte Comunicazione Terzo Resp.	Messaggistica					
Registrazione nuovo impianto		Gestione caricamenti 💌					
Acquisizione impianto esistente		consultazione lavon					
Validazione impianti		Carica-Scarica XML					
Gestione dichiarazioni		Scarica viario					
Gestione distinte di consegna dichiarazioni		Note					
1		Calendario Note					

Fig. 40 – Funzione carica/scarica xml

Il tecnico deve poi scegliere tramite il menù a tendina il tipo di caricamento che intende effettuare: caricare nuovi impianti oppure caricare rapporti di controllo (in questo caso il manutentore deve scegliere il tipo di rapporto).



Fig. 41 – Caricamento tramite file xml

Infine, deve selezionare il file dal proprio pc, cliccando sulla funzione "Scegli file".

menù - catasto Caricamenti XML	chudi sessione
Definizione lavori Consultazione lavori in esecuzione Consultazione lavori terminati Sca	ico connettori
Tipo Caricamento	
Conferma lancio	
v5.2.0.202107021130-N2	opyright © 2004 - 2021 Ana S.p. A. p.iva 05017630152 - Credits - Informativa sulla privacy

Fig. 42 – Selezione del file

Infine, occorre confermare il caricamento cliccando sul tasto "Conferma lancio".

menù 👻 catast	Caricamenti XML		chudi session
Definizione lavori	Consultazione lavori in esecuzione	Consultazione lavori terminati	Scarico connettori
	Tipo Caricamento XML XML XML da importare Sfoglia	V Nessun file selezionato.	
Conferma lancio			
v5.2.0.202107021	130-N2		Copyright © 2004 - 2021 Aria S.p.A. p.iva 05017630152 - Credits - Informativa sulla privacy

Fig. 43 – Conferma lancio

Il programma consente a questo punto di controllare lo stato dell'elaborazione mediante i due tasti: "Consultazione lavori in esecuzione" e il tasto "Consultazione lavori terminati"

menù - catasto Caricamenti XML	chudi sessione
Definizione lavori Consultazione lavori in esecuzione Consultazione lavori terminati	Scarico connettori
XML da importare Sfogla Nessun fie selezionato.	
Conferma lancio	
v5.2.0.202107021130-N2	Copyright © 2004 - 2021 Aria S.p.A. p.iva 05017630152 - Credits - Informativa sulla privacy

Fig. 44 – Consultazione lavori

Se cliccando sul tasto "Consultazione lavori in esecuzione", compare la schermata di seguito indicata con la scritta "non sono presenti risultati", significa che il lancio è stato terminato e quindi occorre andare a guardare nei lavori terminati.

meni Consultazione lavori in esecuzione	chud sesione
Definizione lavori Consultazione lavori in esecuzione Consultazione lavori terminati	
	Non sono presenti risultati
v5.2.1.201909051450	Capyright @ 2004 - 2019 Infrastrutture Lonbarde S.p.A. p.via 04119220962 - Credits - Enformativa sulla privacy

Fig. 45 – Consultazione lavori

Nella sezione ""Consultazione lavori terminati" si possono vedere gli stati di tutti i lanci effettuati:

Alcuni sono terminati con successo, altri sono stati scartati totalmente, altri sono stati rifiutati parzialmente.

menù 🚽 catasto Consultazione lavori terminati chudi sess						chiudi sessione	
Definizion	e lavori Consu	ultazione lavori in esecuzion <mark>e</mark>	Consultazione lavori terminati	Scarico connettori			
		Elaborazione	Stato	Тіро	Validi / Totali	Data caricamento	Manutentore
cancella	dettaglio	1312889	Terminato	Download Rapporto di controllo 1A	-	03/05/2021	MA00553402
cancella	dettaglio	1312887	Terminato	Download Rapporto di controllo 1A	-	03/05/2021	MA00553402
cancella	dettaglio	1312886	Terminato	Download Impianto	-	03/05/2021	MA00553402
cancella	dettaglio	1312884	Terminato	Download Impianto	-	03/05/2021	MA00553402
cancella	dettaglio	1074688	Rifiutato totalmente	Rapporto di controllo 1A	0/1	09/04/2020	MA00553402
cancella	dettaglio	1074685	Rifiutato totalmente	Impianto	0/1	09/04/2020	MA00553402
cancella	dettaglio	1074681	Rifiutato totalmente	Rapporto di controllo 1A	0/1	09/04/2020	MA00553402
cancella	dettaglio	1031407	Terminato	Download Impianto	-	08/01/2020	MA00553402
cancella	dettaglio	1031406	Rifiutato totalmente	Rapporto di controllo 1A	0/6	18/01/2020	MA00553402
cancella	dettaglio	1031405	Rifiutato totalmente	Impianto	0/6	18/01/2020	MA00553402
cancella	dettaglio	859177	Rifiutato totalmente	Rapporto di controllo 1A	0/1	06/03/2019	MA00553402
cancella	dettaglio	636395	Rifiutato totalmente	Rapporto di controllo 2	0/1	06/03/2018	MA00553402
cancella	dettaglig	636392	Rifiutato totalmente	Impianto	0/1	06/03/2018	MA00553402

Fig. 46 – Consultazione lavori terminati

Cliccando sul tasto "dettaglio" è possibile verificare il motivo che ha portato al mancato caricamento del record.

Per ulteriori informazioni sul caricamento xml occorre far consultare alla propria software house la sezione ad esse dedicata nella sezione Assistenza – link a "specifiche file xml".